



Sincronização de Dados

1. Instalar o Phone Suite no seu computador.
2. Se utiliza Windows 7 terá de instalar os respectivos drivers de instalação, fornecidos neste CD.
3. Após efectuar a instalação, ligue o cabo de dados ao computador e ao telemóvel seleccionando a opção Porta COM (que lhe é mostrada no seu telemóvel).
4. Em propriedades, "Meu computador", verifique no gestor de dispositivos qual a Porta COM em utilização e seleccione a mesma nas "Definições do Phone Suite"
5. A partir deste momento consegue efectuar a sincronização de dados.



Windows 7 - Drivers

Se possuir o Windows 7 terá de instalar os drivers necessários.
Para instalar os mesmos é necessário seguir os seguintes passos:

1. Coloque a pasta drivers.zip no "Ambiente de trabalho" (e faça Extrair ficheiros para uma pasta com o mesmo nome).
2. Quando introduz o cabo de dados no seu computador aparece uma mensagem no ecrã a qual terá de seleccionar "Instalação Manual"
3. Aparecem diversas pastas. Procure "Ambiente de trabalho" (Desktop), a pasta com os drivers, e experimente o driver que diz "Vista, XP,...". Se não conseguir com este tente com os outros dois).